



Bedienungsanleitung button me Plus



Schritt für Schritt Anleitung für die Inbetriebnahme

ALLGEMEINES


DSN



Ihr Taster ist werkseitig bereits für den Nachrichtenversand vorbereitet. Sie müssen ihn lediglich noch in der **button me App** einrichten.

An der Verpackung sowie auf der Unterseite des Tasters finden Sie die sogenannte **DSN**-Nummer. Die DSN ist die eindeutige Gerätnummer des Tasters.

ROUTER



Drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste** und halten Sie diese, bis die Anzeige grün aufleuchtet. Die Wifi-, Akku- und SMS-Dioden leuchten nach wenigen Sekunden ebenfalls grün auf, wenn die Dienste aktiviert werden. Nach wenigen Sekunden zeigt der Router nur noch ein kleines blinkendes grünes Licht und ist nun betriebsbereit.


Schließen Sie den Router an einer Steckdose an und lassen Sie das Gerät **immer** angeschaltet.

BUTTON ME APP




Zur Einrichtung und Empfang der Nachricht benötigen Sie die button me App. Diese erhalten Sie kostenlos im Google PlayStore oder Apple Store. App-Name:

button me



BUTTON ME APP - FÜR APPLE/IOS

APP STARTEN




Starten Sie die App **button me**.

Zuerst geben Sie Ihre 5-stellige Kunden-Nummer und Ihre PIN ein.

Mit „Login“ geht es weiter.



BUTTON EINRICHTEN




Fügen Sie einen Taster mit dem „+“ Zeichen oben rechts hinzu.


Geben Sie hier die DSN Ihres Tasters ein.

Der Name in der App ist frei wählbar, z.B. „Mama“.

Mit „Erstellen“ wird der Taster in der App bekannt gemacht.




NACHRICHTENTEXT



Wählen Sie diesen Button an.

Hier können Sie nun den werkseitig eingestellten Nachrichtentext überschreiben. Auch Emojis sind möglich. Ebenfalls können Sie hier auch jederzeit den Namen des Buttons ändern oder Email-Adressen hinzufügen.

Zum Speichern geben Sie Ihre APIN ein.



FERTIG STELLEN



Testen Sie Ihren Button.

Sie sollten nun im Menü „Nachrichten“ immer alle aktuellen Nachrichten erhalten.

BUTTON ME APP - FÜR ANDROID

APP STARTEN




Starten Sie die App **button me**.

Zuerst geben Sie Ihre 5-stellige Kunden-Nummer und Ihre PIN ein. Mit „Anmelden“ geht es weiter.

Öffnen Sie das Menü oben links und wählen Sie „Meine Buttons“ aus.



BUTTON EINRICHTEN




Fügen Sie einen Taster mit dem „+“ Zeichen „Button angekommen?“ hinzu.

Geben Sie hier die DSN Ihres Tasters ein.

Der Name in der App ist frei wählbar, z.B. „Mama“.

Mit „Erstellen“ wird der Taster in der App bekannt gemacht.



NACHRICHTENTEXT




Wählen Sie diesen Button an.

Über das Stiftsymbol können Sie nun den werkseitig eingestellten Nachrichtentext überschreiben. Auch Emojis sind möglich.

Ebenfalls können Sie hier auch jederzeit den Namen des Buttons ändern oder Email-Adressen hinzufügen.

Zum Speichern geben Sie Ihre APIN ein.



FERTIG STELLEN



Testen Sie Ihren Button.

Sie sollten nun im Menü „Nachrichten“ immer alle aktuellen Nachrichten erhalten.